




【利用のススメ】


LP-M56000CTSのコピーサイズ指定方法について

LP-M56000CTSにおいて、カタログ等のコピーをする際に、原稿台の上の全面コピーではなく、片方のページだけコピーしたい場合の設定方法をご紹介します。




操作例：
A3サイズ原稿の片面をA4サイズで
コピーする方法をご紹介します

自動だと全面(A3)コピーになっ
てしまう所を、
こちらの面(A4)だけのコピー設定




1. [コピー]ボタンを押す



[コピー]ボタンを押し
コピーモードにする

2. コピーする原稿をセット



原稿をセットし
原稿カバーを閉じる

3. 【応用コピー】を選択



[▲]、[▼]ボタンで【応用コピー】
を選択し、「OK」ボタンを押す

4. 【原稿サイズ】を選択



[▲]、[▼]ボタンで【原稿サイズ】
を選択し、「OK」ボタンを押す

5. 【A4 □】を選択



[▲]、[▼]ボタンで【A4 □】
を選択し、「OK」ボタンを押す

6. [スタート]ボタンを押す



[モノクロ]又は[カラー]ボタンを
押してコピーの実行をし、完了



※紹介しておりますご利用方法は一例です。詳細はマニュアルをご参照ください。

