



## LP-M6000CTSの状態確認の方法について

ITレタマン・ITリースマンのカラー複合機LP-M6000CTSにおいて、トナー残量や感光体ライフ等の確認をする方法をご紹介します。定期的なご確認をしていただきトナーキット・感光体等のご手配をお願いいたします。


### トナーの残量や感光体ライフ等の確認

#### ■状態確認ボタンを押す



[状態確認]ボタンを押す

#### ■状態確認(F1ボタン)を押す




状態確認([F1]ボタン)を押す

#### ■トナー・感光体等の状態表示



状態が表示され、  
[▲]、[▼]ボタンで表示の  
切替ができます



[リセット]ボタンで  
基本の画面にもどります



※紹介しておりますご利用方法は一例です。詳細はマニュアルをご参照ください。