



## LP-M5600CTSの時刻設定について

LP-M5600CTSにおいて、FAXの送受信時刻等に利用をしております、時刻の設定方法についてご紹介いたします。  
長時間(10日程度)電源を切った状態にしておくと、日付時刻の設定がリセットされることもあり、時刻が合っていない場合は、再設定をお願いいたします。

### 日付時刻の設定方法

#### 1. [各種設定]ボタンを押す




[各種設定]ボタンを押し  
設定モードにする

#### 2. [プリンタ設定]を選択



[▲]、[▼]ボタンで【プリンタ設定】を  
選択し、「OK」ボタンを押す

#### 3. [デバイス設定]を選択



[▲]、[▼]ボタンで【デバイス設定】を  
選択し、「OK」ボタンを押す

#### 4. [日付時刻設定]を選択




[▲]、[▼]ボタンで【日付時刻設定】を  
選択し、「OK」ボタンを押す

#### 5. 日付時刻の設定



[▲]、[▼]、[◀]、[▶]ボタンで  
日付時刻の設定を実施



※紹介しておりますご利用方法は一例です。詳細はマニュアルをご参照ください。