



## LP-M5600CTSの消耗品残量の確認方法について

LP-M5600CTSの消耗品(トナーキット・感光体等)の残量の確認方法についてご紹介をいたします。定期的にご確認をしていただき、残量が少ない場合は早めに消耗品のご手配をお願いいたします。

### 消耗品残量の確認方法

#### 1. [各種設定]ボタンを押す



[各種設定]ボタンを押し  
設定モードにする

トナーキットの残量は  
ここでも確認できます。  
感光体の残量は、下記の  
手順でご確認下さい。

#### 2. [プリンタ設定]を選択



[▲]、[▼]ボタンで【プリンタ設定】を選択し、  
「OK」ボタンを押す

#### 3. 【プリンタ情報】を選択




[▲]、[▼]ボタンで【プリンタ情報】を選択し、  
「OK」ボタンを押す




#### 4. [▲]、[▼]ボタンで確認



[▲]、[▼]ボタンで  
消耗品残量の確認ができます。



残量「\*」を確認



残量が少ない場合は  
ショッピングサイトより  
手配！！



※紹介しておりますご利用方法は一例です。詳細はマニュアルをご参照ください。