



【利用のススメ】

LP-M56000CTSの節電設定について

LP-M56000CTSにおいて、印刷待機時の消費電力を節約する、節電モードになるまでの時間の設定方法をご紹介します。短時間にするにより印刷頻度の少ないお客さまは電力節約、長時間にするにより印刷頻度の多いお客様は節電モードから復帰する時のウォーミングアップを少なくし即印刷に対応いたします。


節電時間の設定方法について

1. [各種設定]ボタンを押す



[コピー]ボタンを押し  
コピーモードにする

2. [プリンタ設定]を選択



[▲]、[▼]ボタンで【プリンタ設定】を  
選択し、「OK」ボタンを押す

3. [デバイス設定]を選択




[▲]、[▼]ボタンで【デバイス設定】を  
選択し、「OK」ボタンを押す

4. [節電時間=〇〇分]を選択



[▲]、[▼]ボタンで【節電時間=〇〇分】を  
選択し、「OK」ボタンを押す

4. 節電時間の選択



[▲]、[▼]ボタンで節電時間=【〇〇分】を  
選択し、「OK」ボタンを押す

設定例

- ▼利用頻度が少ない、又は、休日などにFAXが入り、すぐに節電モードにしたい場合は時間を短く設定。
- ▼できるだけ早く利用したく、節電モードになってから印刷等を行うとウォーミングアップは入ってしまうので、できるだけウォーミングアップを減らした場合は時間を長く設定。

※節電時間は【5分、15分、30分、60分、120分、180分】より選択できます。  
※初期設定は60分になっております。  
※節電状態のときは、ウォーミングアップを行ってから、動作の開始となります。



※紹介しておりますご利用方法は一例です。詳細はマニュアルをご参照ください。